

Bedienungsanleitung

popp



Handhabung

Die Segmente werden mit höchster Vorsicht mit physischer Kraft geschoben, es kann jedoch nicht zur Kreuzung der Konstruktion kommen. Schieben Sie das Segment gleichmäßig zusammen mit einer anderen Person und überprüfen Sie vor dem Beginn der Bewegung, ob keine Hindernisse (Stiege, Schmutz in der Bahn usw.) im Weg stehen. Die Überdachung zu zweit schieben. Fixieren Sie die Überdachung beim Weggehen und schließen Sie die Vorder- und Rückwand, verteilen Sie die Segmente gleichmäßig über die gesamte abzudeckende Fläche und decken Sie auch die Seiteneingänge ab, damit kein Wind unter die Überdachung gelangen kann. Jedes einzelne Segment inkl. Vorder- und Hinterbereich gegen Wind und Bewegung sichern. Beim Wind die Überdachung nicht öffnen und die Eingänge geschlossen lassen.

Reinigung

Die Schienenbahn ist sauber und ohne mechanische Verunreinigungen zu halten. Es wird empfohlen die Füllung nur mit Druckwasser zu reinigen (außer dem Bereich der Solarpaneele und Elektrobauteile). Für die Reinigung der Profile milde Seifenlauge, weichen Schwamm oder Lappen verwenden. Es ist verboten andere als Seifenlösungen zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Segmente bei ihrer Bewegung gegeneinander z.B. durch Verunreinigungen auf ihrer Oberfläche und durch das anschließende Reiben von Staub oder Schmutz zwischen den Dichtelementen und der Fläche der Überdachungssegmente nicht verkratzt werden.

Der Besteller ist verpflichtet:

- Die Überdachung bei Verschlechterung der Witterungsverhältnisse immer zu schließen und gegen Bewegung zu sichern.
- Das Kontakt des Füllungsmaterials mit Sonnenschutzmitteln zu vermeiden - es kommt zu Materialschäden und in der Folge zur Rissbildung.
- die Überdachung mit Fremdgegenständen oder Personen nicht zu belasten, sich selbst oder andere Gegenstände daran nicht zu lehnen, in die Konstruktion nicht einzugreifen.
- In kühlen Jahreszeiten die Segmente derart nicht zu handhaben, dass z.B. die sich ineinander schiebbaren Teile durch eine Eisschicht beschädigt werden.
- Den Schnee von der Überdachung unmittelbar zu entfernen. Sollte es nicht möglich sein, sind die Segmente an einer Stelle (am besten hinter dem Pool) untereinander anzuordnen, gegen Verschiebung zu sichern und die Abstände zwischen den einzelnen Segmenten fest abzugrenzen.

HINWEIS

Die Polykarbonat-Hohlkammerplatten sind wegen der häufigen Algen- und Schimmelbildung in geschlossenen Räumen mit keinem Dichtband in der Konstruktion versehen. In diesen Räumen kann eine entsprechende Umgebung, um diese unerwünschte Erscheinungen zu vermeiden, nicht geschaffen werden. Aber auch in mit Dichtband nicht abgedichteten Platten kann es zum Beschlagen von innen kommen. Die Lage der Poolüberdachung in einer biologisch exponierten Umgebung kann zum Eindringen von Insekten in die einzelnen Kammern der Füllungen führen. Die Schienenanlage ist an der Oberfläche nicht wasserdicht befestigt, deshalb kann Wasser unter die Schienenanlage oder unter die Überdachung gelangen.

Die oben genannten und beschriebenen Erscheinungen stellen keinen Grund zur Reklamation dar.

Zum Entfernen von Schnee und Schmutz niemals Schaber, metallene oder spitze Gegenstände verwenden! Unter die Überdachung ist Zutritt verboten, bis die Schneelast entfernt wurde, sowie beim starken Wind. Im Winter muss die Überdachung geschlossen und mit Arretierelementen gesichert sein. Der Hersteller haftet nicht für die eventuellen Schäden durch die Nichteinhaltung seiner Anweisungen und Empfehlungen.

Die Garantie bezieht sich nicht auf:

- Korrosion nicht rostender Teile, soweit der Besteller das Chlor im Pool falsch dosiert oder das Salzelektrolyse-System falsch eingestellt ist.
- Farbabweichungen der eloxierten Konstruktionsprofile und Farbabweichungen einzelner lackierter Konstruktionsprofile
- Nichtbeachtung der oben genannten Anweisungen oder wenn eine unbefugte Person in die Funktion oder Ästhetik des Produktes eingreift.